

Botón de Emergencia

Precio: 15-50 EUR, en algunos casos con una cuota mensual

Dónde comprar: En tiendas de electrónica; en Internet



Descripción: En caso de una caída en el propio hogar o en caso de una emergencia médica, el usuario puede pulsar el botón para enviar una llamada de emergencia. Cuando se pulsa, se envía una señal inalámbrica a una consola de casa que marca el número del personal de monitoreo de alarmas y les avisa de una condición de emergencia. Dependiendo de la gravedad de la situación, el personal de monitoreo de alarmas convocará a familiares o servicios de emergencia. Es muy importante mantener el botón de emergencia a corta distancia, incluso en el propio hogar.

Descripción del caso: De camino al sótano, el Sr. Walker se ha caído por las escaleras. Ahora yace en el suelo y le duelen mucho las piernas. No es capaz de ponerse de pie sin ayuda. Desafortunadamente, su esposa ha salido de casa para dar un paseo con el perro. Para pedir ayuda, presiona el botón de emergencia.

Material Adicional:

Videos online: [YouTube](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=YMv-ZPBYzBM>

<https://www.youtube.com/watch?v=62rY9eILMHA>